



Fori d'insufflaggio



- Estrarre Sicrall 170
- Misurare la lunghezza desiderata
- Tagliare sulla lama



- Sicrall si stacca facilmente



- Far aderire con un rullo in gomma rigida
- Rinforza l'aderenza e semplifica il lavoro



Sicrall® 170

P. 129