



Mur : construction massive

Extérieur étanche au vent et à la pluie

Raccordement d'un écran de sous-couverture sur une construction massive



Une lucarne par exemple :

- Nettoyer le support et l'écran de sous-couverture
- Positionner la bande adhésive Primur, l'ajuster et presser
- Placer la boucle de détente dans l'écran de sous-couverture, presser l'écran fortement sans traction ni pli
- Découper la partie d'écran qui dépasse

Une cheminée par exemple :



Primur® rouleau

P. 131

Mur : construction massive

Extérieur étanche au vent et à la pluie



En alternative :



Une cheminée par exemple :

- Raccorder l'écran de sous-couverture avec du primaire Dockskin et une bande adhésive Wigluv 100 ou Wigluv 150 sur la maçonnerie ou le crépi



Wigluv® 100 & 150

P. 138



Dockskin® 200

P. 148

Dockskin® 100

P. 135