



Soffitto

Tenuta al vento e alla pioggia battente all'esterno

Montaggio di protezione dall'umidità su elementi del solaio in legno



- Pulire la superficie
- La superficie deve essere asciutta, priva di polvere e grassi e non essere antiadesiva



- Allineare Wetguard ai segni di tracciamento
- Sovrapporre Wetguard per 15 cm
- Riarrotolare Wetguard



- Rimuovere le strisce protettive iniziando dall'intaglio e farle passare al di sotto del rotolo
- Applicare Wetguard alla superficie



- Staccare la striscia protettiva larga, srotolare Wetguard e applicare bene alla superficie con una scopa o uno spazzolone



Tenuta al vento e alla pioggia battente all'esterno



5

In caso di sovrapposizioni

- Sovrapporre Wetguard per 15 cm
- Rimuovere la carta protettiva sottile e far aderire bene



6

Questo è il risultato

- Elemento del solaio in legno incollato con Wetguard



A

- Se Wetguard è già premontato in fabbrica sugli elementi, in cantiere gli elementi di giunzione quali per es. i gradini / giunti vengono incollati con Wetguard 390 mm



Wetguard® 200 SA

P. 161



Soffitto

Tenuta al vento e alla pioggia battente all'esterno

Giunti per elementi del solaio in legno



- Nastrare i collegamenti con Wigluv 100 o Wigluv 150
- Pretrattare le superfici di fondo secondo le istruzioni per l'uso SIGA



- Nastrare legno/legno con Wigluv 100, Wigluv 150 o Wetguard 390 mm
- Pretrattare le superfici di fondo secondo le istruzioni per l'uso SIGA



Dockskin® 100

P. 137

Dockskin® 200

P. 150

Wigluv® 100 & 150

P. 140