



墙体: 实体结构 外部防风防雨

屋顶透汽膜与实体墙体粘接——抹灰砌体结构



老虎窗示例:

- 将基层和屋顶透汽膜粘接处清理干净
- 粘贴 **Primur**® 胶条、对齐、粘接压紧
- 弯曲部分薄膜、释放应力、向下压紧薄膜、勿褶皱和拉伸
- 剪掉多余的薄膜

烟囱示例:

- 将基层和屋顶透汽膜粘接处清理干净
- 粘贴 **Primur**® 胶条、对齐、粘接压紧
- 弯曲部分薄膜、释放应力、向下压紧薄膜、勿褶皱和拉伸
- 剪掉多余的薄膜



Primur® 胶条

P. 115



可选方案：



烟囱示例：

- 刷 **Dockskin**® 胶并粘贴 **Wigluv**® 100 胶带或 **Wigluv**® 150 胶带、将屋顶透汽膜粘贴到砌体结构或抹灰结构上



Wigluv® 100 & **Wigluv**® 150 P. 47

Dockskin® P. 47