



### Gennembrydning ved undertag



- Monter membranen præcist rundt om den cirkulære gennembrydning
- **Bemærk: Start påsætningen på det laveste punkt!**  
Yder ekstra beskyttelse mod vandindtrængning



- Påsæt Wigluv halvt på den cirkulære gennembrydning, halvt på membranen
- Tryk godt fast
- Påsæt yderligere stykker ioverlappende lag



### Sådan skal det se ud:

- Cirkulær gennembrydning gjort vindtæt i lag med Wigluv 60
- Vand kan altid løbe af



Wigluv® 60

s. 136