



Wand: Massivbau *Innen luftdicht*

Anschlussfugen von Fenstern, Türen und Fassaden, Leckagen und Durchdringungen



• Anschlussfugen luftdicht abdichten

• Durchdringungen z.B. Bolzen, Schrauben, Winkel

C Faustregel		Breite [mm]	Tiefe [mm]
	a	6	6
		8	8
		10	10
		15	8
		20	10
		25	12
		30	15
		35	18

- Fugenbreite < 10 mm Breite: Tiefe = 1 : 1
- Fugenbreite > 10 mm Breite: Tiefe = 2 : 1

(a) Dichtstoff

(b) Hinterfüllmaterial z. B. PE-Rundschnur



Meltell®



S. 154