




Parete: costruzioni in muratura

Tenuta al vento e alla pioggia battente all'esterno

Membrana traspirante sottotetto su parete intonacata



Esempio di abbaino:


- Pulire il sottofondo e il telo
- Applicare Primur rotolo e premere
- Predisporre la lunghezza supplementare nella membrana, premere evitando che si creino pieghe o bolle d'aria
- Tagliare il telo in eccesso

Esempio di camino:



Primur® rotolo

P. 133



Alternativa:



Esempio di camino:

- Collegare la membrana al muro o all'intonaco con Dockskin 100 e Wigluv 100 o Wigluv 150



Wigluv® 100 & 150

P. 140

Dockskin® 200

P. 150

Dockskin® 100

P. 137