



Vägg: Träkonstruktion

Utsidan vind- och regntät

Tätning av fönstersmygdetaljer



- Rengör underlaget
- Underlaget måste vara torrt, fritt från damm, fett och inte limavstötande
- Skär en bit av Rissan 430 grey i samma bredd som fönstersmygen och lägg till ytterligare minst 10 cm för vardera sida



- Justera/montera Rissan 430 grey centrerat i fönstersmygen
- Låt tejpens ha ett överhäng över karmen på minst 5 cm och tejp fast ordentligt mot smygen och sidorna
- Skär tejpens vertikalt längs väggen och fortsätt tejpens längs smygen



- Skär ut en „fluga“ enligt anvisningarna i „tips och tricks“
- Tejp de nedre hörnen i fönsteröppningen



- Skär en bit på 15 cm av Rissan 430 grey
- Vik tejpens på längden och tejp den mot väggen
- Skär tejpens från hörnet ner till slutet av tejpens
- Vik överhänget av tejpens över hörnet och stryk fast ordentligt mot underlaget



Tips och tricks: hur man gör en „fluga“



- Skär en bit på 10 cm
- Vik tejpbiten i mitten på längden och skär av hörnen. Lämna minst 3 cm i mitten av viket

- Så här ser det ut



- Det slutgiltiga resultatet med Wigluv på sidorna av fönsteröppningen

