



Lette vægge **Indvendigt: Lufttæt**

Samling væg mod gulv



Udgangssituation:

- Trækonstruktionsvæg er monteret



- Rengør underlaget, som skal tapes
- Påfør Dockskin 100
- Spred et tyndt lag over hele betongulvet ved hjælp af en rulle
- Vent, indtil Dockskin 100 er helt tørt



- Rul Fentrim ud til den passende længde
- Tilføj en længde på ca. 15-20 cm på begge sider (dannelse af sidekar)
- Skær Fentrim i den ønskede længde



- Fjern ca. 10 cm af den første bagpapir, og sæt den fast på trækonstruktionslement med den smalle klæbeoverflade
- Lad den stikke ud med ca. 15-20 cm på begge sider (venstre/højre)



- Fjern gradvist den første bagpapir
- Ret til og påsæt uden at stramme
- Tryk godt fast



- Fjern gradvist yderligere bagpapir
- Påsæt uden at stramme
- Tryk godt fast



Sådan skal det se ud:

- Trævægskonstruktion forbundet til beton



Docks skin® 100

s. 135

Fentrim® 330 grey

s. 149