



**Parete: costruzioni in legno**  
**Tenuta all'aria all'interno**

## Sovrapposizione di schermi freno al vapore



- Rimuovere la pellicola protettiva da Sicral
- Posizionare Sicral centralmente sulla sovrapposizione e fissarlo
- Staccare la pellicola protettiva
- Incollare Sicral senza pieghe o bolle d'aria e far aderire bene

### Risultato:

- Sovrapposizione incollata in modo duraturo e a tenuta all'aria con Sicral 60

## Giunti tra i pannelli



- Incollare Sicral al centro del giunto
- Far aderire con un rullo in gomma rigida
- Rafforza l'aderenza



**Sicral® 60**

P. 128