



Vägg: Massiv konstruktion *Utsidan vind- och regntät*

Anslutning av takmembran mot massiv vägg



Till exempel takkupa:

- Underlag och fasadmembran rengörs
- Applicera, justera in och tryck fast Primur
- Lägg en avlastningsslinga i fasadmembranet, tryck fast membranet så att den blir drag- och veckfri
- Skär av utstickande membran

Till exempel murad skorsten:




Primur® rulle

S. 125

Vägg: Massiv konstruktion

Utsidan vind- och regntät



Alternativt:



Till exempel murad skortsten:

- Anslut fasadmembranet med Dockskin 100 och Wigluv 100 eller Wigluv 150 på murverk eller puts



Wigluv® 100 & 150

S. 132

Dockskin® 200

S. 140

Dockskin® 100

S. 129