



## Lette vægge

### Udvendigt: Vind- og regntæt

#### Gennembrydning af vindspærre




- Skær Wigluv 20/40 af: beregn ca. 4 cm ekstra i begge sider
- Skil det smalle bagpapir ad og monter i hjørnet
- Skil det brede bagpapir ad og tryk godt fast
- Skær hjørnet af i en 45° vinkel



- Fold
- Tryk på



- Gentag på hver side af gennembrydningen



4

**Sådan skal det se ud:**

- Kvadratisk gennembrydning gjort vindtæt med Wigluv 20/40.



5

**Sådan skal det se ud:**

- Gennembrydning af åben facade gjort vindtæt med Wigluv black 20/40
- Egnet til facader med fugeåbninger på  $\leq 50$  mm og med en overfladedel på maks. 40 %

**Til lukkede facader:**



**Wigluv**® 20/40

s. 137

**Til åbne facader:**



**Wigluv**® black 20/40

s. 139