



Tung væg Udvendigt: Vind- og regntæt

Undertag på tung vægkonstruktion



Eksempel på en samling på væg ved kvist:

- Rengør underlaget og undertagsmembranen
- Påsæt Primur, ret til og tryk godt fast
- Lav en sløjfe i membranen, som afhjælper spænding, tryk membranen godt fast uden at stramme eller folde
- Skær evt. overskydende membran af



Eksempel på en skorsten:



Primur® Rolle

s. 131



Alternativt:



Eksempel på en skorsten:

- Fastgør med Wigluv 100 eller Wigluv 150 på murværk eller puds
- Anvend Dockskin primer inden montering



Wigluv® 100 & 150

s. 138

Dockskin® 100

s. 135