



Tenuta al vento e alla pioggia battente all'esterno

Membrana traspirante sottotetto – fessure



- Applicare la membrana con precisione attorno all'elemento circolare
- **Attenzione: iniziare l'applicazione dal punto più basso!**
Ciò protegge maggiormente dalle infiltrazioni d'acqua



- Incollare Wigluv a metà sull'elemento circolare; poi applicarlo sulla membrana e far aderire bene
- Applicare i pezzi successivi sovrapponendoli parzialmente



Risultato:

- Fessure rotonde sigillate a tenuta al vento applicando piccoli pezzi parzialmente sovrapposti di Wigluv 60
- L'acqua scorre via



Wigluv®60

P. 138