



Lette vægge **Indvendigt: Lufttæt**

Dampspærre overlap



- Fjern bagpapiret på Sicral
- Påsæt Sicral midt på overlap og tryk fast. Undgå at stramme og folde, og tryk godt fast med hånden



Sådan skal det se ud:

- Overlap er forseglet med Sicral 60 og gjort permanent lufttæt

Stødsamling



- Påsæt Sicral langs midten af samlingen
- Tryk tapen med rulle eller spatel



Sicral® 60

s. 126