



Vägg: Träkonstruktion *Insidan lufttät*

Tätning av överlappning av ångbroms eller spärr



- Lossa skyddspappret från Sicrall
- Justera in Sicrall centrerat på överlappningen och fixera
- Dra av skyddspappret
- Limma Sicrall drag- och veckfritt och tryck fast kraftigt

Så här ser det ut:

- Överlappning permanent lufttätt tejpad med Sicrall 60



Sicrall® 60

S. 120