



Tätning av inblåsningshål



- Dra ut Sicrall 170
- Mät upp önskad längd
- Riv av över klingan



- Sicrall går lätt att lossa i rivkanten



Sicrall® 170

S. 121